

# Návod na lepení vinylových tapet



**Použití:** Vinylové tapety jsou vhodné do všech typů interiérů, aplikace je možná na všechny povrchy (zdi, sádkartony, umakart, různé omyvatelné nátěry). V závislosti na množství a kvalitě vrchní vinylové vrstvy je možno tapety použít pro různé účely. Vinylové tapety lze použít do vlhkého prostředí jako jsou koupelny a WC (platí pouze pro tapety, které jsou označeny třemi vlnovkami). Tyto tapety mají velmi dobrou krycí schopnost při použití na křivé a popraskané stěny.

**Podklad:** Stěny místnosti pečlivě očistěte a upravte nerovnosti, např. vyrovnávací hmotou. Hmoty pro vyhlazování stěn, zdi: Doporučujeme použít Devoskit, lze zakoupit v prodejně Aviscolor na Slovanské ulici v Plzni, kde Vám poskytnou i odborné poradenství. Metylan Surface Filler - jedná se o vysoce pružnou stěrkovou hmotu, která se používá pro interiér. Hmoty je vhodná pro celoplošné vyhlazování. Stěrková hmota se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí, je přetíratelná barvou, nesmršťuje se, vhodná i pod tapety. Metylan Easy Surface Filler - jedná se ihned použitelnou, vysoce pružnou stěrkovou hmotu, která se používá pro interiér. Stěrková hmota je vhodná pro celoplošné vyhlazování. Navíc je déle zpracovatelná, a to až do 3 hodin. Hmoty se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí, je dokonce přetíratelná barvou, vhodná pod tapety, nesmršťuje se.

Staré tapety a vodou rozpustnou malbu odstraňte. Umakartová jádra a různé nátěry zdrsňte a dobře odmastěte. Pokud je podklad suchý a pevný, můžete přistoupit k lepení. Postup při kontrole vlhkosti - na stěnu připevněte lepicí páskou igelitovou fólii na dobu 24 hod. - nesmí se orosit. Na mokré stěny tapety nelepte, pod tapetou se může vytvořit plíseň. V klasických panelákových koupelnách zvýšíte životnost tapety profesionálním nalepením. Na čerstvou omítku nebo stěrku naneste penetrační nátěr. Penetrace zpevňuje podklad, sjednocuje jeho savost, zvětšuje přilnavost následného nátěru. Způsob nanášení penetrace: pomocí válečku, stříkáním nebo pomocí štětky. Penetrace se může pochlubit vysokou přilnavostí, zlepšení přídržnosti následných nátěrů, snížení spotřeby dalších nátěrů. S penetrací je jednoduchá aplikace a její použití je univerzální. Penetraci podkladu můžete provést také lepidlem na lepení tapet, a to podle přiloženého návodu.

**Množství:** Počet rolí tapet je závislý na prostříhu tapety, který je uvedený na etiketě. Ke každému nalepenému pásu prostřih připočtete. Spotřeba uvedená v tabulce je pouze orientační.

Obvod metrech	v	Počet rolí při výšce stropu		
		2,1 - 2,35m	2,4 - 3,05m	3,1 - 4,0m
6	3	4	5	
10	5	7	9	
12	6	8	11	
15	8	10	14	
18	9	12	17	
20	10	14	19	
24	12	16	23	

**Lepidlo:** Pro kvalitní zpracování je rozhodující správně zvolené lepidlo. Pokud jsou tapety těžké nebo je lepíte na nesavý podklad, použijte speciální lepidlo, které si připravte v hustší konzistenci. Doporučujeme použít lepidlo Metylan Special, lze zakoupit v prodejnách Obi, Baumax. Metylan Normal - lepidlo je vhodné pro lepení lehkých tapet, normálních tapet, těžkých tapet, korkových tapet, předklížení stěny. Lepidlo je pro použití připraveno do 20 minut. I přes svoji vysokou přilnavost umožňuje korekce. Postup použití lepidla Metylan Normal: lepidlo se smíchá se studenou vodou. Lepidlo je čiré, pH neutrální, bez hrudek. Pro předklížení stěny - poměr míchání 1:80, 10 litrů vody na jedno balení lepidla, vydatnost balení lepidla na 100 m<sup>2</sup> stěny. Pro lepení lehké tapety - poměr míchání 1:70, 8 ¼ litrů vody na jedno balení lepidla, vydatnost balení lepidla na 50 m<sup>2</sup> stěny nebo 10 rolí tapet. Pro lepení normální tapety - poměr míchání 1:60, 7 ½ litrů vody na jedno balení lepidla, vydatnost balení lepidla na 40 m<sup>2</sup> stěny nebo 8 rolí tapet. Pro lepení těžké tapety - poměr míchání 1:50, 6 ¼ litrů vody na jedno balení lepidla, vydatnost balení lepidla na 30 m<sup>2</sup> stěny nebo 6 rolí tapet.

**Náčiní:** tužka, metr, špachtle, nůžky, olovnice, speciální nůž, tapetovací přítlačný váleček, pryžový váleček nebo váleček z mechové gumy, měkký tapetařský kartáč, štětka pro nanášení lepidla, pracovní stůl. Správně zvolené náčiní ulehčuje práci.

## Lepení:

a) jak nařezat tapetu: délka pásu = výška místnosti + 5 cm přírůstek nahoře a dole na zarovnání. V případě, že jsou tapety se vzorem (tzn., že je nutný prostřih), přikládá se role tak, aby vždy navazoval začátek vzoru. Vrch tapety si raději označte tužkou (znakem ^), aby při lepení nedošlo k převrácení pásu tapety, pokud tak ovšem není uvedeno na etiketě.

b) vlastní lepení: První pás lepte od okna směrem ke dveřím. Předem si pomocí olovnice vyznačte svislou linii. Tapety lepte těsně vedle sebe, jen v rozích a na problémových místech je můžete přelepit přes sebe. Lepidlo naneste na tapetu i podklad roztíracím válečkem. Tapetu natřenou lepidlem obraťte na rubovou stranu a přeložte přes sebe, aby se lepidlo rovnoměrně vsáкло do celé tapety. Pozor! Čas potřebný na nasáknutí vinylových tapet je 5-7 min. Pokud bude čas nasakování delší než doporučený, tapeta se natáhne. Dopředu si nachystejte max. 1-2 pásy. Dbejte na to, aby doba působení lepidla na tapetu byla

stejná u všech natřených pásů. Přiložte první pruh na stěnu a přitlačte jej rukama ke stěně. Abyste zabránili vzduchovými bublinám, vyhladte tapetu směrem od středu ke krajům tapetovacím kartáčem, jehož lehkým poklepáváním se švy spojí. Okraje tapet, které přesahují v dolní části, odřežte pomocí pravítka ořezávacím nožem. Zbytky lepidla odstraňte pokud možno ihned čistým hadříkem. Při lepení okolo zásuvek a vypínačů vypněte el. proud, při vlastním lepení odšroubujte kryt, nalepte tapetu a poté vyřízněte otvor. Při lepení okenních výklenků nechte tapetu přečnívat a po zaschnutí ji přesně odřízněte. Za radiátory stačí tapetu 10-15 cm založit. Stropy lepte raději ve dvojici. Při lepení tapety na umakartové jádro je dobré do lepidla přimíchat disperzní lepidlo. Při rekonstrukci koupelen a sprchových koutů je vhodné každý spoj po nalepení podmazat čistou disperzí (např. Herkules) a na místech zvlášť exponovaných spoje vyplnit bezbarvým sanitárním silikonem. Tato investice se Vám mnohonásobně vyplatí. Také je důležité spodní část tapety nalepit alespoň 10 cm pod vrchní okraj vany. Vanu, umyvadlo nebo sprchový kout opatřete vhodným těsněním. Pokud chcete individuálně

a zvlášť upravit stěnu bordurou, uschnutou tapetu pomocí tužky, pravítka a speciálního nože. Pokud chcete individuálně a zvlášť upravit stěnu bordurou, na vyschlou tapetu si pomocí tužky a pravítka označte, kde ji chcete nalepit. Vrchní vrstvu pomocí speciálního nože vyřízněte a borduru vlepte do takto vyříznutého místa. V případě nutnosti je možné nalepit borduru přímo na tapetu disperzním lepidlem typu wandbelags značky Pufas. Nelepte tapety při otevřeném okně a dveřích a nevypínejte topení. Pokud voda brzy vyschne, dělají se na tapetě boule.

**Kontrola před tapetováním:** Zkontrolujte si vždy sérii, vzor a barevnost tapety na zeď. Zjistěte si, zda Vám zakoupená metráž tapet vystačí na vytapetování určené místnosti. Až potom vyberte papírové tapety z fólie. Porovnejte si barevnost několika rolí navzájem. Nestíhají všechny role najednou, ale postupně. Reklamovat lze pouze celé, nerozstříhané role.

Aktualizace 2.2.2011

---

Atelier POINT, spol. s r.o.  
Prokopova 238/21  
301 00 Plzeň

IČ: 26403366  
DIČ: CZ26403366

Tel.: +420 373 730 297  
Fax: +420 377 327 036  
E-mail: [info@pointshop.cz](mailto:info@pointshop.cz)